

Se Filmstribens film på tv

Dette er en ABC i at koble din pc til tv. På tv kan billedkvaliteten opleves som noget bedre end på en pc-skærm.

Tekniske krav til tv

Kan tv'et modtage videosignalet fra pc'en?

For at se filmen på tv må det have en af følgende indgange: DVI, HDMI, komponent, Scart-, komposit- eller S-video indgang.



S-Video



DVI



Scart



HDMI



DVI



Komposit

Scart kontakten finder du på bagsiden af tv'et, komposit kontakten er som regel foran eller på siden af tv'et sammen med S-video indgangen. De allerfleste tv-apparater har en eller flere af disse kontakter.

Fladskærme (plasma/LCD) har mange flere muligheder end CRT tv og gør det enklere at koble dem til pc. Du kan da koble pc'en til via VGA, DVI eller HDMI.

Hvis dit tv ikke har nogen af disse indgange, kan du ikke koble det sammen med pc'en.

Tekniske krav til pc'en

Din pc må have en af disse udgange: DVI, HDMI, komponent, komposit- eller S-video.

Hvis pc'en ikke har det kan du enten installere et nyt grafikkort som understøtter det eller

koble en ekstern adapter til skærmudgangen på pc'en. Kontakt din pc forhandler for at få hjælp til dette.

Hvis pc'en har en af disse udgange kan du gå videre til næste punkt.

Tilkobling af kabel

Tilkobling af kablet er afhængig af hvilke kontakter der er på din pc og dit tv. Det vigtigste er at bruge et kabel som passer ind i en af udgangene på pc'en og ind i en af indgangene på tv'et. Se forklaringen i brugermanualen som fulgte med pc'en eller grafikkortet.

Når du ved hvilke kontakter og stik du har, kan du henvende dig til en tv/elektronik-forhandler for at få det rette kabel.

Indstillinger på pc'en

Hvordan du får indstillet pc'en til at sende tv-signal afhænger af pc'ens mærke og model. Du må derfor se i brugermanualen til pc'en eller til grafikkortet for at se detaljer om hvordan dette gøres.

Lyd

De fleste pc'er har en lydudgang som minijack (en lille kontakt som på minidisc eller bærbar cd-afspiller). Denne kontakt sidder normalt på bagsiden af pc'en, men du kan også bruge udgangen til hovedtelefon.



På tv'et findes der som regel phono-kontakter (se billedet over) hvor man tager lydsignalet ind til venstre og højre højttaler. For at benytte disse kontakter har du brug for et kabel med overgang fra minijack til phono-kontakt. Du kan også koble lyd fra pc'en til tv'et via scart kontakten. Tal med en tv/elektronik-forhandler om hvilken slags overgang du skal have.

Du kan se en mere detaljeret beskrivelse på denne side:

www.online.no/underholdning/koble-pc-til-tv.html